



STORM[®]

사용 및 보관

불순물이 없는 약액이나 물을 용기에 적당량을 넣고 압축시키십시오.
 약액 사용 후에는 물로 헹구어 햇빛이 들지않는 곳에서 보관하십시오.
 사용후에는 용기안에 남아있는 압축된 공기를 빼내어 보관하십시오.
 (압축공기가 남아있는 상태에서 오래 보관하면 용기가 변형될수 있습니다)



※주의사항 : 임의로 분해하지 마십시오

연속 분사하는 법

손잡이의 검정 레버를 누른상태에서 밀어올리면
 레버가 고정되면서 연속분사가 진행됩니다.
 사용 후에는 안전밸브를 살짝 땡겨올려서
 압력을 완전히 제거하신 후, 보관하여 주십시오.